



Gebrauchsanleitung Köderlichtfalle

Wenn Wespen und Fliegen im Freien lästig werden, dann können sie mithilfe der Köderlichtfalle auch ohne Insektizideinsatz erfolgreich eliminiert werden. Die Insekten werden mit einem speziellen Fliegen- und Wespenlockstoff, der nicht im Lieferumfang enthalten ist, angelockt und gelangen von unten in die Falle, aus der es aufgrund der Konstruktionsweise kein Entrinnen mehr gibt.

Zusammensetzen der Falle

- 1.) Mitgeliefertes Band zum Aufhängen der Falle am Deckel befestigen.
- 2.) Etwa 200ml Fliegen- und Wespenlockstoff einfüllen (*nicht im Lieferumfang enthalten*).
- 3.) Transparentes Oberteil und gelbes Unterteil aufeinander drücken und durch Drehen fest miteinander verbinden.

Platzierung der Falle

Falle in 1-2 Metern Höhe im Freien aufhängen (z.B. am Außenzaun).

Betrieb

Die Falle ist sehr stabil und kann dauerhaft über mehrere Jahre betrieben werden; wenn der Lockstoff verdunstet ist oder wenn die Falle mit gefangenen Insekten gefüllt ist, muss die Falle geleert und der Lockstoff nachgefüllt werden.

